

Reinigung eines Füllfederhalters

Wir empfehlen, Ihr Schreibgerät etwa alle drei Monate zu reinigen, um seinen makellosen Zustand zu bewahren. Insbesondere dann, wenn die Tinte durch eine zu seltene Verwendung des Stifts eingetrocknet ist, die Tinteneinspeisung blockiert wird, eine andere Tintenfarbe verwendet werden soll oder der Tintenfluss nachlässt oder aussetzt. Zum Reinigen empfiehlt sich lauwarmes Wasser ohne jegliche Zusätze. Nach dem Reinigen ist die Bildung von Kondenswasser in der Kappe unvermeidlich. Es kann Rückstände von getrockneter Tinte lösen, wodurch sich die Farbe der neuen Tinte verändert. Aus diesem Grund sollten die Feder und die Kappe immer mit einem fusselfreien feuchten Tuch gereinigt werden. Um ein Auslaufen zu verhindern, sollte der Füllfederhalter immer frisch mit Tinte gefüllt sein. Tragen Sie ihn immer mit der Feder nach oben.

Füllfederhalter mit Konverter

Reinigen Sie den Korpus so lange mit lauwarmem Wasser, bis das Wasser fast farblos herausläuft. Füllen Sie die Kappe niemals mit Wasser, sondern verwenden Sie nur ein fusselfreies feuchtes Tuch.

Aufbewahrung Ihres Schreibgeräts

Es wird empfohlen, Ihr Schreibgerät für optimalen Schutz in einem Etui aufzubewahren. Wenn Sie Ihr Schreibgerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, empfehlen wir Ihnen, die gesamte Tinte aus dem Federfüllhalter zu entfernen. Wir legen Ihnen nahe, Ihren Federfüllhalter nach längerer Verwahrung zu reinigen, um seinen makellosen Zustand zu bewahren.